


INSTALLATION RAPIDE

1 Mise en service du Relais Sirène

- Retirez votre Relais de sa housse de protection.
- Ouvrez le capot en appuyant sur les boutons situés sur les deux cotés du Relais.
- Débranchez le connecteur  et sortez le berceau de piles.

➤ Insérez les 4 piles LR6 incluses dans votre coffret en respectant le sens de pose indiqué.

➤ Insérez le berceau de piles (connecteur vers la face avant du Relais).



2 Mise en mémoire du Relais Sirène

- Mettez votre Centrale en procédure d'apprentissage de Relais.
- Rebranchez le connecteur du berceau de piles.
- La diode à l'arrière du Relais devient orange.
- La centrale DomoTAG ou MyFox émet un bip.
- Refermez le capot.
- Placez votre relais à l'endroit souhaité près d'une prise 220V, de préférence entre votre Centrale et l'objet le plus éloigné.
- Branchez le transformateur 12V dans une prise de courant puis connectez la fiche du cordon d'alimentation dans le logement femelle du Relais.

Votre Relais est opérationnel, il sonnera à l'armement, au désarmement et en cas d'alarme.